

# Onderhoudsvorschriften

## ***Keramisch sanitair***

Met dagelijkse verzorging blijft uw keramiek jarenlang glanzend. Voor het dagelijks onderhoud van uw keramiek adviseren wij het gebruik van zachte, niet schurende sponzen of doeken. Verse kalkvlekjes zijn met een doek zonder schoonmaakmiddel gemakkelijk te verwijderen. Oudere ingedroogde kalkvlekjes kunt u het beste met een ontkalkend middel zoals schoonmaakazijn of sanitair reiniger verwijderen.

## ***Acryl, kunstmarmor***

Gebruik geen schuurmiddelen maar altijd een zachte doek of spons.

## ***Solid Surface (Corian, Hi-macs)***

Spoel het oppervlak met warm water en droog af met een zachte doek. Gebruik bij vlekken een vochtige doek en een droogdoek. Om kalkafzetting rond afvoer of kranen te verwijderen is het belangrijk na gebruik de kraan en afvoer af te drogen. Spoel verschillende keren met warm water en wrijf droog met een zachte doek. Hoewel de vloeistoffen niet in het materiaal kunnen dringen, is het beter om de gemorste producten direct te verwijderen. Maak steeds cirkelvormige bewegingen bij het reinigen.

## ***Badkamermeubelen***

Gebruik **nooit** een schuurspons of agressieve middelen. Neem een zachte, vochtige doek om het meubel te reinigen. Droog na met een zeem. Laat nooit natte spullen achter op of in het meubel. Direct contact met water kan voor opzwellen zorgen van het MDF/spaanplaat. Ook de eventueel toegepaste grepen kunnen eenvoudig worden schoongemaakt met een zachte vochtige doek en daarna worden droog gemaakt met een zeem of droogdoek. Gebruik geen chroom of koperpoetsmiddel. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de grepen of andere accessoires.

## ***Spiegels***

Verwijder vuil en vlekken alleen met een zachte, vochtige doek. Cosmetica en vet resten kunt u met een zeem en warm water verwijderen zonder toevoeging. Zorg dat de randen helemaal droog zijn na het schoonmaken. Gebruik nooit zure, kalkreinigende of schurende producten. Die tasten de randen van de spiegel aan. Verwijder condens na gebruik van de douche.

## ***Chrome kranen en accessoires***

Voor het schoonmaken van chroom adviseren wij u geen schurende of bijtende schoonmaakmiddelen te gebruiken. Chroom blijft mooi als u het regelmatig met een zachte doek schoonmaakt. Als u na het douchen de kranen even droogmaakt, helpt dat om kalkaanslag te voorkomen.

### ***RVS of gekleurde kranen***

Voor het reinigen van RVS producten, zoals kranen en accessoires kunt u het beste een zachte doek gebruiken. Bij kalkaanslag kunt u ook de sanitair reiniger die biologisch afbreekbaar is gebruiken. Na het reinigen moet u de kranen goed af spoelen, zodat er geen sanitair reiniger achterblijft op het product. Laat de sanitair reiniger niet langer inwerken dan nodig.

Voorkom kalkaanslag door de kranen goed te reinigen. Spoel resten van shampoo, vloeibare zeep en body-lotions ook direct af. Daarna is het belangrijk om de natte kranen goed droog te maken om nieuwe kalkaanslag te voorkomen.

### ***Glazen douchewanden***

Na het douche de douchewand naspoelen met koud water helpt ook om kalkafzetting te voorkomen. Maak alle oppervlakken altijd droog! Achterblijvend water kan schade veroorzaken op kitranden (schimmel) en tegels (kalk). Op een enigszins ruw oppervlak kunnen kalk en vuil zich nog gemakkelijker hechten. Sanitair reiniger is geschikt voor het verwijderen van kalk van glas. Let op glasreiniger of allesreiniger kunnen het glas aantasten of dof maken.

Melkglas mag alleen aan de gladde zijde schoongemaakt worden met sanitair reiniger. De ruwe zijde alleen schoonmaken met schoon water.

### ***Douchedrain***

Verwijder met regelmaat het rooster en het grijze sifon. Het sifon kan eruit getrokken worden. Zo kunt u vuil, zoals haren en zeepresten, verwijderen. Dit voorkomt ongemakken, zoals het slecht weglopen van water. Op YouTube kunt u een filmpje opzoeken hoe u de draingoot kunt schoonmaken.

### ***Sunshower***

De buitenkant van de Sunshower is het gedeelte dat door gebruikers gereinigd kan worden. Het reinigen van een Sunshower doet u handmatig.

Zorg dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u het reinigt. Gebruik eventueel sanitair reiniger voor de Sunshower. Let op glasreiniger of allesreiniger kunnen het glas aantasten of dof maken.

### ***Kitranden***

Om schimmel op kitranden te voorkomen sproeit u na iedere douchebeurt de tegels, voegen, kranen, kitvoegen en douchewand schoon met koud water. Maak daarna met een handdoek alles goed droog ter voorkoming van kalk en schimmel.

Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen, maar sanitair reiniger tegen kalkaanslag. Als er natuursteen is toegepast gebruikt u dan een speciaal reinigingsmiddel voor natuursteen. Minimaal 1x per maand met ontvettende reiniger de kitvoegen goed schoonmaken, zodat gevormde aanslag verwijderd wordt. Vuilaanslag is namelijk de voedingsbodem voor schimmels.

Gebruik geen vettige schoonmaakmiddelen, zoals groene zeep, voor het reinigen van kitvoegen. Dit geeft namelijk een plakkerige ondergrond waardoor schimmelvorming gemakkelijker kan ontstaan.

Zorg voor voldoende ventilatie! De douchehoek moet goed kunnen ventileren. Wanneer er een mechanische ventilatiesysteem aanwezig is, schakel deze dan niet uit!

### ***Toilet of bidet***

Voor het reinigen van het toilet of bidet moeten deksel en zitting omhoog geklapt worden of, indien nodig, verwijderd worden omdat eventueel opstijgende dampen van schoonmaak- of desinfecteringsmiddelen de kunststof kunnen aantasten.

Het poriën vrije oppervlak van deze producten zorgt voor een optimale hygiëne. Gebruik daarom eventueel sanitair reiniger voor het onderhoud. Schurende, agressieve, chloor- en zuurhoudende schoonmaakmiddelen mogen niet gebruikt worden.

### ***Blauwe aanslag toilet n.a.v. toiletblokjes van toiletblokhouder Geberit***

Voor het reinigen van blauwe aanslag kunt u gebruik maken van reinigingspasta of licht schuurmiddel, zoals Autoglym. Gebruik dit met een zachte spons.

### ***Cementsluis tegels***

Circa 2 tot 4 dagen na het aanbrengen van het oppervlak kunt u de cementsluis en het bouwvuil verwijderen. Zorg dat voor het reinigen het oppervlak en de voegen zijn natgemaakt. Verwijderen van het bouwvuil en de cementsluis kan met de intensieve tegelreiniger HMK R159.

Als er vloerverwarming is toegepast, adviseren wij om deze bij reiniging uit te schakelen. De vloer dient koud en droog te zijn voor optimale van het toe te passen product. Bij twijfel het product altijd vooraf op een onopvallende plaats uitproberen.

### ***Periodiek reinigen vloer- en wandtegels***

Periodiek reinigen staat voor schrobben van de vloeren en naspoelen met water om egaal uitgedweild vuil te verwijderen en het oppervlak op te frissen. Dit gaat uitstekend met sanitair reiniger.

### ***Sanitair reiniger van Jemako***

Overall waar wij de sanitair reiniger van Jemako adviseren moet dit **verdund** gebruikt worden en moet het niet rechtstreeks op het product aan gebracht worden.